

MANTENIMIENTO DE LA PC



◎ MANTENIMIENTO CORRECTIVO (CAMBIO DE PIEZAS)

Es el proceso mediante el cual el técnico puede reemplazar el componente que ha sido identificado como dañado o de bajo rendimiento dentro del proceso productivo.

Debe llevarse a cabo en forma planificada a fin de no parar el proceso productivo dentro de la empresa.



DIVISIONES DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO

Mantenimiento preventivo externo de hardware

Mantenimiento preventivo interno de hardware

Mantenimiento preventivo de software

Mantenimiento preventivo externo (hardware)

Es la parte física del equipo al cual se brinda el mantenimiento. En ello están involucrado todos los componentes o partes de la PC.

CPU, MONITOR, TECLADO,
MOUSE, IMPRESORA,
ESCANER, REGULADOR DE
VOLTAJE, UPS, CD-ROM o
DVD o BLUE RAY, DISCO
EXTERNO, etc....

Mantenimiento interno

(hardware)

- Disco duro
- Disquetera
- Tarjeta madre
- Tarjeta de video
- PCI, PCI Express
- Memoria RAM
- Memoria ROM
- Fuente de poder
- Tarjeta de sonido
- Tarjeta de red
- Fax modem

Para iniciarla, entramos en Mi PC, hacemos clic derecho sobre la unidad de disco, y elegimos la opción propiedades. Nos aparecerá este menú.

